

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA (OU O PAINEL TRASEIRO). NÃO EXISTEM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR. CONTACTE UM PESSOAL DE ASSISTÊNCIA QUALIFICADO. Em condições meteorológicas extremas (tempestades, raios) e durante longos períodos sem utilização (férias), desligue a TV da rede elétrica. A ficha de alimentação é utilizada para desligar a TV da rede elétrica e, portanto, deve estar sempre facilmente acessível. Se o televisor não for desligado da rede elétrica, o dispositivo continuará a consumir energia em todas as situações, mesmo que esteja no modo de espera ou desligado.

IMPORTANTE - Leia estas instruções atentamente antes de instalar ou ligar o televisor.

AVISO: Este dispositivo deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade/experiência suficiente para operar um dispositivo deste tipo sem supervisão, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do dispositivo por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Utilize este televisor a uma altitude inferior a 5000 metros acima do nível do mar, em locais secos e em regiões com climas temperados ou tropicais.
- A TV destina-se a uma utilização doméstica e geral semelhante, mas também pode ser utilizada em locais públicos.
- Para facilitar a ventilação, deixe pelo menos 5 cm de espaço livre à volta do televisor.
- A ventilação não deve ser impedida cobrindo ou bloqueando as aberturas de ventilação com artigos como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
- O cabo de alimentação deve ser facilmente acessível. Não coloque a TV ou qualquer móvel, etc., sobre o cabo de alimentação, nem o pise. Um cabo danificado pode provocar incêndio ou choque elétrico. Segure o cabo de alimentação pela ficha; não desligue a TV puxando pelo cabo de alimentação. Nunca toque no cabo com as mãos molhadas, pois pode provocar um curto-circuito ou um choque elétrico. Nunca dê nós no cabo nem o emende a outros cabos. Um cabo danificado só deve ser substituído por um electricista qualificado.
- Não exponha a TV a líquidos que gotejem ou salpiquem, e não coloque objetos com líquidos, como jarras, chávenas, etc., em cima da TV (por exemplo, em prateleiras por cima do aparelho).
- Não exponha a TV à luz solar direta ou a chamas abertas, como velas acesas, em cima ou perto da TV.
- Não coloque fontes de calor, como aquecedores elétricos, radiadores, etc., perto do televisor.
- Não coloque o televisor no chão ou em superfícies inclinadas.
- Para evitar o perigo de asfixia, mantenha os sacos de plástico fora do alcance dos bebés, crianças e animais de estimação.
- Fixe o suporte ao televisor com cuidado. Se o suporte for fornecido com parafusos, aperte-os firmemente para evitar que o televisor tombe. Não aperte demasiado os parafusos e monte as borrachas do suporte corretamente.
- Não deite as pilhas para o fogo ou com materiais perigosos ou inflamáveis.

AVISO - As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.

AVISO - A pressão sonora excessiva dos auscultadores pode causar perda de audição. MUITO

IMPORTANTE: NÃO permita que ninguém, especialmente crianças, insira objetos em orifícios, ranhuras ou aberturas do armário. Não ingerir as pilhas; existe risco de queimaduras químicas. Este produto ou os acessórios fornecidos com o produto podem conter uma pilha tipo moeda/botão. Se for ingerida uma pilha tipo botão, pode provocar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e levar à morte. Mantenha as pilhas novas e velhas longe das crianças. Se o compartimento da pilha não fechar bem, pare de utilizar o produto e mantenha-o afastado de crianças. Se acha que as pilhas podem ter sido engolidas ou podem estar dentro de qualquer parte do corpo, procure imediatamente assistência médica. Uma televisão pode cair e causar ferimentos graves ou a morte. Pode evitar ferimentos, especialmente em crianças, tomando precauções simples, tais como:

- Utilize SEMPRE suportes ou métodos de instalação recomendados pelo fabricante do televisor.
- Utilize SEMPRE mobiliário que possa suportar com segurança e de forma suficiente o peso da televisão.
- Certifique-se SEMPRE de que a televisão não fica pendurada na borda do móvel.
- Ensine SEMPRE as crianças sobre os perigos de subir para cima dos móveis para tocar na televisão e nos seus comandos.
- Passe SEMPRE os cabos ligados à televisão de forma a que não possam tropeçar, puxá-los ou agarrá-los.
- NUNCA coloque a televisão num local instável. NUNCA coloque a televisão em móveis altos (como armários e estantes) sem os fixar firmemente. NUNCA coloque a televisão sobre tecidos ou outros materiais entre esta e os móveis de suporte.
- NUNCA coloque artigos que possam levar as crianças a subir para a televisão ou para os móveis onde esta está colocada, como brinquedos e comandos.
- O equipamento só é adequado para montagem a alturas ≥ 2 m. Se a televisão existente for mantida e movida, deverão ser aplicadas as mesmas considerações acima mencionadas. A ligação do aparelho à ligação à terra de proteção da instalação do edifício através da ligação de rede elétrica ou de outros aparelhos com ligação à terra de proteção e a um sistema de distribuição de televisão através de um cabo coaxial pode, em algumas circunstâncias, criar um risco de incêndio. A ligação a um sistema de distribuição de televisão deve, portanto, ser feita através de um dispositivo que forneça isolamento elétrico abaixo de uma determinada gama de frequências (isolante galvanizado). AVISOS DE MONTAGEM NA PAREDE
- Leia as instruções antes de montar a televisão na parede.
- O kit de montagem na parede é opcional. Pode obtê-lo no seu revendedor local, caso não seja fornecido com a TV.
- Não instale o televisor no teto ou numa parede inclinada.
- Utilize os parafusos de montagem na parede e outros acessórios especificados.
- Aperte bem os parafusos de fixação à parede para evitar que o televisor caia. Não aperte demasiado os parafusos. As figuras e ilustrações neste manual são fornecidas apenas para referência e podem diferir da aparência real do produto. As características do equipamento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.