

Estimado/a cliente

Por favor, leia atentamente as seguintes instruções antes de usar o aparelho e guarde-as para uso posterior. O aparelho apenas deve ser utilizado por pessoas que estejam familiarizadas com as instruções de segurança.

Ligação

Ligue o aparelho apenas a uma tomada devidamente instalada.

A voltagem deve corresponder àquela indicada na placa de classificação do aparelho. Este está em conformidade com as diretivas vinculativas para a marcação CE.

Estrutura

1. Tampa do depósito de água
2. Indicador de nível da água
3. Filtro giratório com elemento filtrante removível
4. Cafeteira de vidro com tampa de proteção de cheiros
5. Fogão elétrico
6. Botão On/Off com luz indicadora
7. Placa de classificação (parte inferior do aparelho)
8. Compartimento do cabo para conectar o cabo (parte traseira do aparelho)
9. Cabo de ligação com ficha de alimentação

Recomendações de Segurança

- Para evitar riscos e cumprir com os regulamentos de segurança, as reparações

no aparelho ou no seu cabo de eletricidade só devem ser levadas a cabo pelo nosso serviço ao cliente. Caso o seu aparelho necessite de reparação, entre em contacto connosco por telefone ou por e-mail (ver anexo).

- Antes de cada limpeza, desligue a ficha do cabo de energia elétrica da tomada e deixe o aparelho arrefecer.
- Por favor, consulte a secção *Limpeza e manutenção* para mais detalhes.
- Por razões de segurança elétrica, o aparelho não deve ser limpo com líquidos nem neles imerso.
- Atenção! O uso inadequado do aparelho

pode resultar em fermentos.

- **Atenção!** A placa de aquecimento está muito quente durante e após a operação.
- O aparelho destina-se a ser utilizado em situações domésticas e semelhantes, por exemplo:
 - em cozinhas para funcionários em lojas, escritórios e ambientes de trabalho;
 - em empresas agrícolas;
 - por hóspedes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - em alojamentos B&B.
- O aparelho não deve ser utilizado dentro de um armário.
- O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos de idade ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou experiência e/ou conhecimentos insuficientes, caso sejam supervisionadas ou caso tenham recebido instruções adequadas em relação ao uso seguro do aparelho, compreendendo os perigos associados.
- Crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser levadas a cabo por crianças, salvo quando estas têm idade superior a 8 anos e são supervisionadas por um adulto responsável.
- Crianças com idade inferior a 8 anos devem ser mantidas longe do aparelho e do cabo de alimentação.
- Mantenha as crianças longe do material de embalagem. Entre outros, existe risco de asfíxia!

- Antes de iniciar o aparelho, verifique se falta algo no seu corpo ou algum acessório que possa comprometer a segurança do mesmo. Por exemplo, se o aparelho sofreu o impacto de uma queda, pode haver danos que não consiga ver a partir do exterior.
- Coloque o aparelho numa superfície nivelada, antiderrapante e resistente à água.
- Nem o corpo do aparelho nem o cabo de ligação devem ficar muito próximos de uma placa quente ou de uma chama aberta.
- Antes de abrir a máquina de café ou de retirar os acessórios, o aparelho, já desligado, deve arrefecer primeiro. Caso contrário, água quente ou vapor podem ser libertados.
- Não deixe o aparelho sem supervisão durante a utilização.
- **Desligar da tomada:**
 - **em caso de mau funcionamento durante a utilização;**
 - **após cada uso;**
 - **antes de cada limpeza.**
- Quando retirar o cabo de alimentação da tomada, puxe sempre a ficha diretamente. Nunca transporte o aparelho pelo cabo de alimentação.
- Não deixe o cabo de ligação pendurado e mantenha-o longe das peças quentes do aparelho.
- Se o aparelho for operado incorretamente, nenhuma responsabilidade será assumida por qualquer dano que possa ocorrer.

Desligamento automático

Para evitar consumo de energia desnecessário, o aparelho e o aquecimento da placa desligam-se automaticamente cerca de 35 minutos após o final do ciclo de café.

Antes de utilizar pela primeira vez

Antes da primeira preparação de café, coloque cerca de 2-3 depósitos de água com o número máximo de chávenas de água fria sem café moído. Este processo também se aplica caso a máquina não seja usada por um longo período ou após uma descalcificação.

Condições gerais

- Há um indicador de nível de água no depósito de água e na cafeteira. O indicador de nível de água esquerdo é para copos de tamanho normal com uma capacidade de cerca de 125 ml, enquanto o do lado direito é para copos pequenos. Não exceda o número de chávenas.
- Se várias tiragens de café em sucessão forem necessárias, a máquina deve ser desligada após cada processo de infusão e um período de arrefecimento (aproximadamente 5 minutos) deve ser feito.
- **Importante:** Ao adicionar água fria logo após a infusão, o vapor quente pode ser libertado da saída de água (perigo de queimadura).

Preparação do café

- Coloque água:

Abra a tampa do depósito de água, preencha a quantidade desejada de água fria e feche a tampa.

- Inserir filtro de papel:

Abra o filtro giratório e insira um filtro de papel de tamanho 4. Antes disso, dobre os lados perfurados.

- Coloque o café moído:

Recomendamos o uso de cerca de 6 g = 1½-2 colheres de chá de café em pó médio fino para cada copo de tamanho normal (125 ml). Em seguida, gire o filtro giratório.

- Preparação do jarro:

Feche a cafeteira com a tampa protetora de cheiros e coloque na máquina. Através da tampa da cafeteira, o filtro giratório abre-se durante o processo de infusão.

- Iniciar o processo de infusão

Conecte a máquina à tomada e ligue a máquina de café com o botão. A passagem da água começará em breve.

- Tome o café:

Esperre que a água flua através do filtro e remova o jarro.

- Desligue a máquina de café:

O café pode ser colocado dentro do jarro de vidro na placa de aquecimento para se manter quente. Em seguida, desligue após a última remoção de café o aparelho com o botão.

Se o aparelho não estiver desligado, a placa quente é aquecida por cerca de 35 minutos após o término do café. De seguida o aparelho é desligado automaticamente. Desligue da tomada depois de utilizar o aparelho.

Limpeza e manutenção

- Desligue o cabo de alimentação antes de cada limpeza e deixe o aparelho arrefecer.
- Por razões de segurança elétrica, a cafeteira não deve ser limpa com

líquidos neles imersos. Limpe-a com um pano húmido e seque-a.

- Não utilize produtos abrasivos nem produtos de limpeza agressivos.
- Para remover o café moído usado, balance o filtro giratório e remova o elemento filtrante. Descarte o filtro de papel com café moído usado. O café moído pode ser decomposto.
- Enxague, seque e substitua o elemento filtrante.
- Gire o filtro giratório.
- Limpe a cafeteira com tampa e o filtro após utilização na máquina de lavar loiça ou em água corrente.
- Para facilitar a limpeza, abra a tampa da cafeteira e puxe-a para cima. Após a limpeza, reinsira-a com uma leve pressão.

Descalcificação

- Todos os aquecedores de água devem ser descalcificados de acordo com o teor de calcário da água e a frequência de utilização, para que o bom funcionamento do aparelho não seja comprometido.
- **A garantia não se aplica a equipamentos que não funcionam adequadamente devido à falta de descalcificação.**
- Caso o tempo de infusão for prolongado, poderá ouvir um aumento no ruído ou a água residual permanecerá no depósito de água, o que é um sinal claro de que a máquina de café deve ser descalcificada.
- Se a calcificação da máquina de café já estiver num nível muito avançado,

os produtos de descalcificação terão pouco efeito e o sistema de infusão poderá ter uma fuga. Portanto, deve descalcificar em tempo útil após cerca de trinta a quarenta ciclos de preparação. O vinagre é o elemento adequado para a descalcificação.

- Misture 80 ml de vinagre com o número máximo de chávenas de água **fria**.
- Encha o depósito de água com a mistura e deixe-a filtrar através de um filtro de papel, sem café moído conforme descrito na secção de preparação do café (deve repetir, se necessário). Certifique-se de que há ventilação adequada e não respire o vapor.
- Para limpar, ferva cerca de 2-3 vezes com água fria (sem café moído).
- Não despeje produtos de descalcificação em pias esmaltadas.

Peças de Reposição e Acessórios

Peças de reposição ou acessórios podem ser pedidos na nossa homepage, www.severin.de, no menu “Serviço/Loja de Peças”.



Descarte

Aparelhos marcados com este símbolo devem ser descartados separadamente do lixo doméstico. Aqueles contêm matérias-primas valiosas que podem ser recicladas. O descarte correto protege o ambiente e a saúde das pessoas ao seu redor. O seu município e/ou o seu revendedor fornecerão informações sobre a separação adequada.

Garantia

Nas seguintes condições, os direitos de garantia obrigatórios perante o vendedor e eventuais garantias permanecem intactos. Caso necessite de usufruir da sua garantia, contacte o comerciante diretamente. Além disso, a SEVERIN concede uma garantia de 2 anos com efeito a partir da data da compra do produto. Neste período, resolveremos qualquer defeito de fabrico ou de material que prejudique significativamente o funcionamento do aparelho. Quaisquer outras reivindicações serão rejeitadas. Excluídos da garantia estão: Danos causados devido à não observância das instruções de uso, manuseio inadequado ou desgaste normal, bem como peças facilmente quebráveis, como, por exemplo, vidro, plástico ou lâmpadas. A garantia expira em caso de intervenção de agências não autorizadas pela SEVERIN. Se for necessária uma reparação, entre em contacto com o nosso atendimento ao cliente por telefone ou por e-mail. Os detalhes de contacto estão anexados a este manual.