

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

### TAPO T30 KIT

- Não instale numa tomada com a face para baixo.
- Mantenha o dispositivo afastado de água, fogo, humidade ou ambientes quentes.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo. Se precisar de assistência técnica, contacte-nos.
- Não utilize o dispositivo onde não sejam permitidos dispositivos sem fios.
- A tomada deve ser instalada junto ao equipamento e deve ser de fácil acesso.

#### **Pilhas**

- Este produto contém uma pilha tipo botão ou tipo moeda.
- Se a pilha for engolida pode causar queimaduras químicas internas em apenas 2 horas e pode levar à morte.
- Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças.
- Procure assistência médica imediata se houver suspeita de que uma bateria foi engolida ou inserida em qualquer parte do corpo.
- Existe risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto de pilha.
- Evite deitar uma bateria para o fogo ou para um forno quente, ou esmagar ou cortar mecanicamente uma bateria, o que pode resultar numa explosão.
- Não deixe uma bateria num ambiente com uma temperatura extremamente que possa resultar numa explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.
- Não deixe uma bateria sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa que possa resultar numa explosão ou fuga de líquido inflamável.
- Remova e recicle ou elimine imediatamente as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais. Não deite as baterias no lixo doméstico nem as incinere.
- Mesmo as baterias usadas podem causar ferimentos graves ou a morte.
- Telefone para um centro de controlo de intoxicações local para obter informações sobre o tratamento.
- O Tapo T110 inclui pilhas tipo botão/moeda do tipo CR2032.
- O Tapo T100 inclui pilhas tipo botão/moeda do tipo CR2450.
- A tensão nominal das baterias do tipo botão/moeda é de +3V.
- As baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Não forçar a descarga, recarregar, desmontar, aquecer acima de 60°C/140°F ou incinere. Isto pode resultar em ferimentos devido a ventilação, fuga ou explosão, resultando em queimaduras químicas.
- Certifique-se de que as pilhas estão corretamente instaladas, de acordo com a polaridade.
- Não misture pilhas velhas com novas, nem diferentes marcas ou tipos de pilhas, como pilhas alcalinas, de carbono-zinco ou recarregáveis.
- Remova e recicle ou elimine imediatamente as pilhas de equipamentos que não sejam utilizados durante um longo período de tempo, de acordo com as normas locais.
- Feche sempre completamente o compartimento das pilhas. Se o compartimento das pilhas não fechar em segurança, pare de utilizar o produto, retire as pilhas e mantenha-as fora do alcance das crianças.

Leia e siga as informações de segurança acima referidas ao operar o dispositivo. Não podemos garantir que não ocorram acidentes ou danos devido à utilização inadequada do dispositivo. Utilize este produto com cuidado e opere-o por sua conta e risco.