



MANUAL DE INSTRUÇÕES

BALANÇA DE VIDRO PC-PW 3122

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento pela primeira vez. Guarde este manual de instruções incluindo a factura e, se possível, a caixa com a embalagem interior. Se der este aparelho a alguém, por favor passe também este manual de instruções. Este aparelho foi concebido apenas para o uso pessoal e não para o uso comercial. Utilize este aparelho apenas para a finalidade para que foi concebido. Não utilize um aparelho danificado. Mantenha afastado de calor, luz solar directa, humidade (nunca mergulhar em líquidos) e arestas cortantes. Não repare o aparelho sozinho, contacte um especialista autorizado. Para garantir a segurança das crianças, por favor mantenha todas as embalagens (sacos de plástico, caixas, esferovites etc.) longe do seu alcance. As crianças devem ser supervisionadas o tempo todo para garantir que não brincam com o aparelho.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA

CUIDADO: Se a superfície de vidro estiver húmida ou coberta de gotas de água, por favor seque-a uma vez que existe o perigo de escorregar. Manuseie a balança com cuidado uma vez que é um instrumento de precisão. Não a deixe cair nem salte em cima dela. Não carregue a balança com mais de 180 kg (396,8 lb, 28: 3 ½ st:lb) para evitar danificá-la.

Se a balança for transportada ou não for ser usada, por favor guarde-a na posição horizontal.

Manuseamento de Pilhas: Não exponha as pilhas a temperaturas elevadas ou à luz solar directa; nunca atire pilhas para o fogo. Existe o perigo de explosão! Mantenha as pilhas longe do alcance das crianças. Não são um brinquedo. As pilhas podem ser engolidas, o que pode representar perigo de vida. Se uma pilha tiver sido engolida, procure ajuda médica imediatamente. Não tente abrir as pilhas à força. Evite o contacto com objectos metálicos (anéis, agulhas, parafusos etc.); existe o perigo de um curto-circuito. Como resultado de um curto-circuito, as pilhas podem aquecer consideravelmente ou mesmo pegar fogo. Isto significa perigo de queimaduras. Para sua própria segurança, os polos da pilha devem ser cobertos com fita adesiva durante o transporte. Se uma pilha vazar, não deixe o líquido entrar em contacto com os seus olhos ou mucosas. Se se sujar, as mãos devem ser lavadas com cuidado e os olhos devem ser lavados com água limpa; se os sintomas persistirem, por favor consulte um médico.

INSTALAR AS PILHAS

1. Abra o compartimento das pilhas (não incluídas) na parte de trás do aparelho.
2. Insira 2 pilhas do tipo AAA/R03. Por favor, respeite a polaridade (veja as indicações no fundo do compartimento das pilhas)!
3. Feche o compartimento das pilhas outra vez.
4. Se a mensagem "Lo" aparecer no mostrador, substitua as pilhas.

UTILIZAÇÃO

1. Coloque a balança numa superfície dura e plana (evite tapetes). Um chão não nivelado leva a medições imprecisas.
2. Ligue a balança aplicando pressão com o pé na superfície de pesagem.
3. Aparece o valor "0.0".
 - a. Existe um pequeno botão (UNIDADE) na parte de trás da balança de casa de banho. Pressione este botão quando a balança estiver ligada para selecionar entre as definições "kg", "lb" e "st".
4. Coloque-se de pé na balança com os dois pés.
5. Distribua o seu peso uniformemente e mantenha-o enquanto a balança determina o seu peso.
6. Distribua o seu peso uniformemente e mantenha-o enquanto a balança determina o seu peso.
 - Ao sair da balança da casa de banho, esta desliga-se automaticamente após aprox. 10 segundos. Isto prolonga a vida útil da bateria.
 - Se não for determinado qualquer peso enquanto for apresentado "0,0", a balança de casa de banho desliga-se automaticamente após aprox. 10 segundos.
 - Se aparecer " " no visor, o peso é superior a 180 kg. Nesse caso, desça imediatamente da balança, caso contrário poderá ficar danificada.

SIGNIFICADO DO SÍMBOLO "CONTENTOR DO LIXO"



Proteja o nosso meio ambiente, não deite aparelhos eléctricos para o lixo doméstico.

Dirija-se aos locais destinados à recolha especial de aparelhos eléctricos e entregue aí os aparelhos que não pretende continuar a utilizar. Desta forma, contribuirá para ajudar a evitar os potenciais efeitos perniciosos que um falso depósito de objectos usados terão, tanto no que diz respeito ao ambiente, como à saúde humana. Dará igualmente a sua contribuição para o reaproveitamento de materiais, para a reciclagem e outras formas de aproveitamento de aparelhos eléctricos e electrónicos usados. Receberá, nas autarquias e juntas de freguesia, informações sobre os locais onde poderá entregar tais aparelhos.

GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado de acordo com as normas da UE. De acordo com a publicação do Decreto-Lei n.º 84/2021, de 18 de outubro, que regula os direitos do consumidor na compra e venda de bens, conteúdos e serviços digitais, transpondo as Diretivas (UE) 2019/771 e (UE) 2019/770, de 20 de maio. As regras estabelecidas no novo diploma produzem efeitos a partir de 1 de janeiro de 2022. O aparelho tem garantia de 36 meses a partir da data de compra (talão de compra). Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis – por reparação ou, segundo a nossa decisão, por substituição – das deficiências do aparelho ou dos acessórios que provenham de erros de material ou de fabricação. O talão de compra fará prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca (necessária a caixa original) ou reparação grátis. Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado. No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efetuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente.

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como por exemplo telecomandos) nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas. A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efetuadas reparações por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, após aprovação do orçamento pelo cliente.

MEI EUROPA LDA
Linha Verde: 800 200 092
Website: www.mei.pt