

Estimado/a cliente,

Por favor, leia atentamente as instruções antes de usar o aparelho e guarde-as para referência futura. Aquele só deve ser usado por pessoas que estão familiarizadas com as instruções de segurança.

Ligação

Conecte o aparelho apenas a uma tomada de segurança devidamente instalada. A voltagem deve corresponder àquela indicada na placa de classificação. Este dispositivo cumpre as normas vinculativas da marcação CE.

Partes

1. Tapa do reservatório de água
2. Botão de abertura da tampa
3. Pega
4. Botão liga/desliga com luz de controlo
5. Cabo elétrico com ficha de alimentação
6. Base de alimentação
7. Jarro
8. Bico com filtro

Recomendações de Segurança

- Para evitar riscos e cumprir com os regulamentos de segurança, as reparações no aparelho ou no seu cabo de eletricidade só devem ser levadas a cabo pelo nosso serviço ao cliente. Caso o seu aparelho necessite de reparação, entre em contacto connosco por telefone ou por e-mail (ver anexo).
- Antes de cada limpeza, desligue a ficha do cabo de energia elétrica da tomada e deixe o aparelho arrefecer.
- Por razões de segurança elétrica, nem o jarro nem a sua base de alimentação devem ser imersos em líquidos nem lavados em água corrente.
- O aparelho deve ser descalcificado regularmente e, sempre que necessário, limpe o jarro com um pano húmido.
- Por favor, consulte a secção *Limpeza e manutenção* para mais detalhes.
- O aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou experiência e/ou conhecimentos insuficientes, caso sejam supervisionadas ou caso tenham recebido instruções adequadas em relação ao uso seguro do aparelho, compreendendo os perigos associados.
- Crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças, a menos que estas tenham 8 anos ou mais e sejam supervisionadas.
- Crianças menores de 8 anos devem ser mantidas longe do aparelho e do respetivo cabo elétrico.

- O aparelho destina-se a ser utilizado em situações domésticas e semelhantes, por exemplo:
 - em cozinhas para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho como tais;
 - em empresas agrícolas;
 - por hóspedes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais típicos;
 - em alojamentos B&B.
- As superfícies do jarro do aparelho ficam quentes durante o uso.
- Utilize o aparelho somente sob vigilância, com água pura e observe as marcas de **Min.** (0,5 l) e **Max.** (1 l) no indicador do nível de água. Se encher demais o jarro, a água quente pode respingar.
- Preste atenção também ao escape de vapor na área da tampa (risco de queimadura!). Por isso, sempre segure o jarro elétrico pela pega.
- Cuidado! A tampa deve permanecer fechada enquanto a água é fervida. O mesmo se aplica quando serve a água.
- O jarro só deve ser utilizado com a base de alimentação fornecida.
- Retire ou coloque o jarro na base somente quando o aparelho estiver desligado.
- O contacto elétrico na base de alimentação deve ser protegido contra respingos de água.
- Cuidado! O uso inadequado do aparelho pode resultar em ferimentos.

- Embalagens não são brinquedos para crianças. Existe risco de asfixia!
- Antes de iniciar o aparelho, verifique se falta algo no seu corpo ou algum acessório que possa comprometer a segurança do mesmo. Por exemplo, se o aparelho sofreu o impacto de uma queda, pode haver danos que não consiga ver a partir do exterior. Se este for o caso, não utilize o aparelho.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e resistente ao calor.
- Durante o uso, o aparelho não deve estar sob armários, pois o vapor gerado pode acumular-se neste local.
- Não aproxime o aparelho nem o seu cabo de eletricidade de superfícies quentes (como fogões elétricos ou semelhante) ou perto de chamas de gás.
- Não deixe o cabo elétrico pendurado e mantenha-o afastado das partes quentes do aparelho.
- Desligue o cabo de alimentação:
 - em caso de falhas durante o funcionamento,
 - depois de cada uso,
 - antes de cada limpeza do aparelho.
- Se o aparelho for operado incorretamente ou para um fim que não o recomendado, nenhuma responsabilidade será assumida por qualquer dano que possa ocorrer.

Proteção contra sobreaquecimento

O controlo de temperatura instalado protege a resistência do sobreaquecimento no caso de o aparelho ser inadvertidamente ligado sem água ou de a placa de aquecimento ter sido calcificada. Caso a regulação da temperatura seja desligada, deixe primeiro o jarro elétrico arrefecer e, se necessário, descalcifique-o antes de voltar a usá-lo.

Antes de utilizar pela primeira vez

Por motivos de higiene, deite fora a água da primeira fervura do jarro elétrico.

Processo de fervura

- Retire o jarro da base de alimentação.
- Pressione o botão de abertura para levantar a tampa. Em seguida, preencha o jarro com a quantidade desejada de água. Preste atenção à marca de **Min.** (0,5 l) e **Max.** (1 l) da capacidade de preenchimento.
- Feche a tampa e coloque o jarro outra vez na base de alimentação.
- Coloque a ficha do cabo elétrico na tomada e ligue o aparelho pressionando o botão liga/desliga. A luz de controlo acender-se-á.
- O processo de fervura iniciará e, quando o ponto de ebulição for atingido, o jarro desligar-se-á automaticamente, assim como a luz de controlo.
- Se desejar que o processo de fervura seja interrompido antes disso, pressione o botão liga/desliga do aparelho.
- Retire o jarro da base de alimentação para servir água.
- Para que o vapor não saia, a tampa deve permanecer fechada quando a água for servida.
- Após o uso, desligue o aparelho da fonte de alimentação.
- Não deixe água dentro do jarro.

Compartimento para o Cabo Elétrico

Na parte inferior da base de alimentação do aparelho há um enrolador para o cabo. Este serve para o armazenamento ou encurtamento do comprimento do cabo.

Descalcificação

- Dependendo do teor de calcário na água, este pode acumular-se na resistência. Para evitar que isto aconteça, descalcifique regularmente o jarro elétrico.
- **A garantia não se aplica a aparelhos que não funcionem corretamente devido à falta de descalcificação.**
- Para a descalcificação, uma mistura de meio litro de água e 40 ml de essência de vinagre é adequada:
 - preencha a solução de descalcificação;
 - ferva como de costume,
 - deixe agir por um curto período de tempo.

- em seguida, enxague o jarro com água.
- Certifique-se de que há ventilação suficiente e não inale o vapor do vinagre.
- Não deite produtos de descalcificação em pias esmaltadas.

Filtro

Se estiver muito sujo, o filtro no bico pode ser removido. Após a sua limpeza com uma escova macia, volte a colocá-lo no seu sítio original.

Limpeza e manutenção

- Antes de cada limpeza, desligue a ficha do cabo de energia elétrica da tomada e deixe o jarro arrefecer.
- Por razões de segurança elétrica, o jarro e a sua base de alimentação não devem ser imersos em líquidos nem lavados sobre água corrente.
- Para a sua limpeza basta um pano humedecido.
- Não utilize produtos de limpeza fortes ou abrasivos nem escovas duras.

Peças de Reposição e Acessórios

Peças de reposição ou acessórios podem ser pedidos na nossa homepage, www.severin.de, no menu “Serviço/Loja de Peças”.

Descarte



Aparelhos marcados com este símbolo devem ser descartados separadamente do lixo doméstico. Aqueles contêm matérias-primas valiosas que podem ser recicladas. A correta eliminação de resíduos protege o ambiente e a saúde das pessoas ao seu redor. O seu município e/ou o seu revendedor fornecerão informações sobre a separação adequada.

Garantia

Nas seguintes condições, os direitos de garantia obrigatórios perante o vendedor e eventuais garantias permanecem intactos. Caso necessite de usufruir da sua garantia, contacte o comerciante diretamente. Além disso, a SEVERIN concede uma garantia de 2 anos com efeito a partir da data da compra do produto. Neste período, resolveremos qualquer defeito de fabrico ou de material que prejudique significativamente o funcionamento do aparelho. Quaisquer outras reivindicações serão rejeitadas. Excluídos da garantia estão: Danos causados devido à não observância das instruções de uso, manuseio inadequado ou desgaste normal, bem como peças facilmente quebráveis, como, por exemplo, vidro, plástico ou lâmpadas. A garantia expira em caso de intervenção de agências não autorizadas pela SEVERIN. Se for necessária uma reparação, entre em contacto com o nosso atendimento ao cliente por telefone ou por e-mail. Os detalhes de contacto podem ser encontrados anexados a este manual.