

- Vody a iných kvapalin.
- Ostrých predmetov, ako je rozbité sklo alebo kľince.
- Jemného prachu, stavebného prachu.

- Zariadenie používajte a skladujte len v uzavretom prostredí. Zariadenie nepoužívajte vonku, v izbách s vysokou vlhkosťou alebo na horúcich povrchoch.
- Zariadenia a príslušenstvo pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodené. Zariadenie nepoužívajte, ak je jeho kábel, zástrčka alebo filter viditeľne poškodený, nepokúšajte sa zariadenie sami opravovať alebo sami vymieňať jeho súčasti. V prípade jeho poškodenia kontaktujte kvalifikované servisné centrum alebo infolinku dodávateľa.
- Zariadenie nepoužívajte, ak zlyhalo, nasalo kvapaliny alebo predmety, alebo ak spadlo. Zariadenie dajte opraviť kvalifikovanému servisnému centru.
- Zariadenie používajte len ak bolo úplne a správne zostavené.
- Zariadenie nevytvajujte extrémnym teplotám, závažným teplotným zmenám, otvorenému ohňu, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti alebo mokrým podmienkam.
- Na zariadenie nikdy nedávajte ťažké predmety.
- Po každom použití vyprázdňte prachový zásobník. Taktiež je potrebné pravidelne čistiť filtre.
- Nechajte prachovú nádobu, prachový filter a výstupný filter úplne vyschnúť predtým, ako ich znova nainštalujete do zariadenia.
- Používajte len originálne náhradné diely od dodávateľa.
- Keď sa zariadenie nepoužíva, skladujte ho na chladnom, suchom mieste, ktoré nie je dostupné deťom ani zvieratám.
- Nikdy nenapĺňajte prachovú nádobu kvapalinami.



The Green Dot je registrovanou obchodnou značkou Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH a ako obchodná značka je celosvetovo chránená. Toto logo smú používať výlučne zákazníci spoločnosti DSD GmbH, ktorí majú platnú zmluvu o používaní ochrannej známky, alebo spoločnosti zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom v rámci Spolkovej republiky Nemecko. To platí aj pre reprodukciu loga tretími stranami v slovníku, encyklopédií alebo elektronických databáze, ktorá obsahuje referenčnú príručku.



Tento výrobok spĺňa požiadavky zhody podľa platných európskych predpisov alebo smerníc.



— Odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať spolu s odpadom z domácností. Recyklujte, prosím, v príslušných zariadeniach. Informácie o recyklácii sú dostupné na miestnom úrade alebo v miestnej predajni.



Separovaný zber / Overtte si pokyny vydané miestnou samosprávou.



Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné pod podmienkou rozšírenej zodpovednosti výrobcu. V záujme lepšieho spracovania odpadu ho zlikvidujte oddelene podľa znázomených symbolov na obale. Logo Triman platí len vo Francúzsku.



V spotrebičoch s dvojitou izoláciou sú namiesto uzemňovacieho vodiča dva izolačné systémy. Na spotrebiči s dvojitou izoláciou sa nenachádzajú žiadne uzemňovacie prostriedky ani sa k nemu uzemňovacie prostriedky nesmú pridávať. Servis spotrebiča s dvojitou izoláciou vyžaduje mimoriadnu opatnosť a znalosť systému a smie ho vykonávať len kvalifikovaný servisný personál. Náhradné diely pre spotrebič s dvojitou izoláciou musia byť identické s dielmi, ktoré nahrádzajú. Spotrebič s dvojitou izoláciou je označený slovami „CLASS II“ (Trieda II) alebo „DOUBLE INSULATED“ (Dvojitó izolované). Možno ho identifikovať aj pomocou symbolu dvojitej izolácie.

VÝSTRAHA BATÉRIE

- Dobíjacia batéria sa musí dobíjať iba pod dozorom dospeljej osoby.
- Nabíjaciu batériu alebo balenie batérií sa nepokúšajte otvoriť, pretože toto nie sú servisovateľné vnútorné časti.
- Batériu ani sadu batérií nedemontujte, nespálujte ani neskratujte. Batériu vymieňajte iba za originálnu batériu; použítie inej batérie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Batéria predstavuje zabezpečenú jednotku a za bežných okolností nepredstavuje bezpečnostné riziko. Pokiaľ z batérie vytečie akákoľvek tekutina, nedotýkajte sa jej a v prípade vdýchnutia, styku s pokožkou či očami okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- V prípade, že batéria netesní, môže to spôsobiť poškodenie spotrebiča. Okamžite vyčistite vnútrajšok priestoru na batérie a vyhnite sa styku tekutiny s pokožkou.
- Vyhňte sa skladovaniu batérií v extrémne horúcom či mimoriadne studenom prostredí. Spotrebič s horúcou či studenou batériou nemusí dočasne fungovať, aj keď je batéria úplne nabitá.
- Batériu nevyhadzujte do ohňa, mohla by vybuchnúť. Batéria môže vybuchnúť aj v prípade jej poškodenia. Zlikvidujte ju v súlade s miestnymi predpismi. Nevyhadzujte ju do netriedeného odpadu z domácnosti.

POPIS KOMPONENTOV

- Tlačidlo na uvoľnenie hadice
- Uzáver na uzamknutie rotačnej kefy
- Nabíjací port
- Zabudovaná batéria
- Nádoba na prach
- Kryt filtra (s filtrom HEPA vo vnútri)
- Tlačidlo na uvoľnenie veka nádoby na prach
- Hadice
- Tlačidlo na uvoľnenie hadice
- Motorizovaná hľava kefy
- Indikátor nízkych otáčok
- Indikátor LED nabíjania
- Indikátor vysokej rýchlosti
- Tlačidlo rýchlosti

15. Tlačidlo On/Off (Zap./Vyp.)

16. Kefa na čalúnenie

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Inštalácia spotrebiča

- Vyberte spotrebič a príslušenstvo zo škatule. Zo zariadenia odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plast.
- Jeden koniec rúrky zasunite do hlavice a druhý koniec do vysávača.

Nabíjanie

- Zapojte nabíjací adaptér do nabíjacieho portu.
- Začne blikať kontrolka nabíjania.
- Pred prvým použitím batériu vysávača úplne nabite.
- Úplné nabitie batérie bude trvať približne 4,5 hodiny.
- Keď je batéria úplne nabitá, indikátor LED nabíjania zostane svietiť.
- Adaptér sa môže počas nabíjania zahriať, je to normálne.

POUŽÍVANIE

- Mali by ste pravidelne kontrolovať, či sú tlmiace podložky nástavca a rotačná kefa čisté, aby ste predišlo poškrabaniu jemných podláh.
- Podržte rukoväť a stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste vysávač zapli.
- Spotrebič sa nezapne, pokiaľ je nabíjací adaptér zapojený do nástennej zástrčky.
- Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia jedenkrát zapnite zariadenie, stlačením tlačidla rýchlosti zvýšte výkon, opätovným stlačením tlačidla rýchlosti znížte výkon, stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zariadenie vypnite.
- Ak zostane kefa na čalúnenie v zablokovanej polohe, možno to vyriešiť opatrným zatlačením nohou do požadovanej polohy. Ak dáte spotrebič späť do rovnej polohy, kefa sa opäť zablokuje.
- Kefa na čalúnenie je ideálna na vysávanie tvrdých povrchov a tkanín
- Štrbinová hubica je ideálna na vysávanie ťažko prístupných miest.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ spotrebiča	Bezdrôtový tyčový vysávač Flex
Model	SZ-2380
Maximálne trvanie prevádzky	Nízka rýchlosť 40 minút/vysoká rýchlosť 15 minút
Maximálna doba nabíjania	Približne 4,5 hodiny
Nabíjateľná batéria	Litiová 22,2 V 2200 mAh
Adaptér	Vstup adaptéra: 100-240V~50/60Hz Výstup adaptéra: 27V, 0,5A, 13,5W Vysávač: Motor: 22,2V 150W
Objem	800 ml
Napájanie	150W

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Uistite sa, že pravidelne vyprázdňujete nádržku na prach a čistíte filter.
- Podržte zariadenie nad košom a stlačte tlačidlo odomknutia nádržky na prach.
- Filter HEPA vytiahnite zo zásobníka na prach a zásobník na prach vyprázdnite nad odpadkovým košom. Za týmto účelom otočte filter proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ho z nádoby na prach. Po vyčistení ho vráťte späť a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaisťte.
- Na odstránenie nečistôt z neho na zásobní nad košom riadne poklepte.
- Filter opláchnite vlažnou vodou a nechajte ho vyschnúť aspoň 24 hodín.
- Filter a zásobník na prach znovu nainštalujte a vysávač používajte iba v prípade, že sú filtre správne umiestnené.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody, zariadenie a rôzne súčasti a súčastičky nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.
- Výstraha! Zariadenie obsahuje hnanú lištu s kartáčom. Toto preto môže spôsobiť rôzne riziká pre ľudí, zvieratá a predmety.
- Ubezpečte sa, či ste zariadenie vypli predtým, ako otvoríte uzáver lišty s kartáčom, vyberiete alebo budete čistiť lištu s kartáčom.
- Stlačte záмок lišty s kefou, ktorý sa nachádza vľavo pod podlahovou hlavicom. Potom zdvihnite kefovú lištu z podlahovej hlavice. Odstráňte všetky nečistoty alebo vlasy zachytené okolo lišty s kefou.
- Nikdy neblokuje výpust, teda el. zásuvku a prípojku a otvory počas vysávania.
- Nikdy nevysávajte horľavé a zápalné tekutiny.

PROSTREDIE



— Toto zariadenie by sa nemalo dávať do domového odpadu po skončení životnosti, musí sa odovzdať v recyklačnom centre, kde sa recyklujú elektrické a elektronické domáce zariadenia. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Európska smernica pre batérie (2006/66/EC) hovorí, že ie je povolené zahadzovať batérie spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Vybité batérie môžete odovzdať na miestnych, verejných zberných miestach alebo v miestnom recyklačnom stredisku. Ak sa chcete vyhnúť prehriatiu v dôsledku skratu, litiové batérie sa musia z produktu vybrať a pólly sa musia chrániť pred skratom pomocou izolačnej pásky alebo nejakým iným spôsobom.

Všetky dostupné informácie a náhradné diely môžete nájsť na www.tristar.eu!