

Informações de segurança

Informações importantes sobre segurança

Este guia do proprietário inclui informações para o(s) modelo(s) normativo(s):

Robot: RCA-Y1 | Base: ADK-Y1 | Bateria: ABL-F | Módulo de Rádio do Robot: AXG-Y1 | Módulo de Rádio da

Base: ESP32-C3-WROOM-02

GUARDA ESTAS INSTRUÇÕES

 **AVISO:** quando usares um aparelho elétrico, deves seguir sempre as precauções básicas, incluindo: **LER TODAS AS INSTRUÇÕES**

 **AVISO:** para reduzir o risco de ferimentos ou danos materiais, lê e cumpre as precauções de segurança quando instalares, utilizares e efetuares a manutenção do teu robot.

Este eletrodoméstico não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem a experiência e conhecimento adequados, exceto quando supervisionadas ou instruídas quanto à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

 Este é o símbolo de alerta de segurança. É utilizado para alertar sobre possíveis riscos de ferimentos. Obedece a todas as mensagens de segurança que acompanham este símbolo para evitar possíveis ferimentos ou morte.

 Risco de choque elétrico

 Equipamento de classe II

 Equipamento de classe III

 Lê o manual do utilizador

 Símbolo geral de reciclagem

 Risco de incêndio

 Apenas para utilização em espaços interiores

 Potência nominal de saída, CC

 Manter fora do alcance das crianças

 Unidade de alimentação separada

 Cuidado

 Potência nominal de entrada, CA

 Potência nominal de entrada, CC

AVISO: indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

CUIDADO: indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

ADVERTÊNCIA: indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em danos materiais.

INDICAÇÕES GERAIS



AVISO

- O robot é fornecido com um cabo de alimentação aprovado para a região a que se destina e deve ser ligado apenas a uma tomada CA doméstica normal. Não utilize outro cabo de alimentação. Para adquirir cabos de substituição, contacta o Apoio ao Cliente para garantir a seleção correta do cabo de alimentação específico para o teu país.
- Não submerjas o robot em água.
- Não abras o robot, exceto para instalar ou substituir a bateria ou efetuar a manutenção necessária, conforme as instruções. Não abras a base de ancoragem/carregamento integrada, designada como Home Base ou Clean Base. O interior do aparelho não contém peças reparáveis pelo utilizador. Recorre a pessoal de assistência qualificada para efetuar as reparações.
- Risco de choque elétrico; utiliza apenas em locais interiores secos.
- Não manuseies o robot ou a estação de carregamento com as mãos húmidas.
- Não utilize carregadores não autorizados. A utilização de um carregador não autorizado pode gerar calor na bateria ou causar fumo, incêndio ou explosão.
- O teu robot não é um brinquedo. As crianças pequenas e os animais domésticos devem ser supervisionados quando o robot está em funcionamento. Não te sentes nem te apoies sobre o robot ou a base.
- O robot deve ser utilizado e guardado exclusivamente em locais à temperatura ambiente.
- Se a divisão a limpar incluir uma varanda, convém utilizar uma barreira física para impedir o acesso à mesma e assegurar uma utilização segura.
- Limpa o pó e a sujidade acumulados na lente dos sensores (detecção de cantos ou desnível) e as tampas na parte inferior do robot, conforme necessário.
- Se a divisão a limpar contiver equipamento como um forno, ventoinha ou humidificador, remove o equipamento antes da limpeza. Existe o risco de ferimentos, acidente ou mau funcionamento se o robot entrar em contacto com o equipamento e o empurrar.
- Não utilizes a placa de pano de limpeza como uma pega para levantar ou mover o robot.



CUIDADO

- Tem em atenção que os pavimentos podem ficar escorregadios após a limpeza húmida com o robot.
- Não utilizes o robot em áreas com tomadas elétricas expostas no chão.
- Não utilizes este aparelho para apanhar objetos pontiagudos, vidro ou algo incandescente ou fumegante.
- Tem em conta que o robot se desloca pelos seus próprios meios. Tem cuidado quando andares na área onde o robot está a funcionar para evitares pisá-lo.
- Se o aparelho passar por cima de um cabo de alimentação e o arrastar, o objeto ligado ao cabo pode cair da mesa ou prateleira onde estiver colocado. Antes de utilizares o aparelho, recolhe objetos como roupas, papéis soltos, cordões de cortinas ou persianas, cabos de alimentação e outros objetos frágeis.
- Efetua a manutenção necessária segundo o guia do proprietário para garantir um funcionamento seguro do robot e da base.
- Se o robot estiver a funcionar num piso com escadas, remove qualquer obstáculo do degrau superior.

ADVERTÊNCIA

- Não permitas que o robot ou a estação de carregamento entrem em contacto com líquidos.
- Não coloques objetos em cima do robot.
- Se os contactos do carregador não forem mantidos limpos, isto poderá impedir que o robot carregue a bateria e os contactos irão ficar quentes ao toque.
- Antes de utilizares o robot em pavimentos rígidos, testa-o numa pequena secção do pavimento rígido para te certificares de que é compatível. A utilização do robot num pavimento rígido que não seja compatível pode danificar o pavimento. Contacta o fabricante do pavimento rígido para obteres mais informações acerca da compatibilidade.
- Antes de utilizares o robot em carpetes ou tapetes, certifica-te de que os carpetes ou tapetes são compatíveis com aspiradores com barras ou escovas. A utilização do robot numa carpete ou tapete que não seja compatível pode danificar a carpete ou o tapete. Contacta o fabricante da carpete ou do tapete para obteres mais informações acerca da compatibilidade.

BATERIA



AVISO



- Não abras, esmagues, aqueças acima de 80 °C nem incineres. Segue as instruções do guia do proprietário para uma utilização, manutenção, manuseamento e descarga corretas.
- Para evitares um curto-circuito da bateria, não permitas que objetos metálicos entrem em contacto com os terminais da bateria ou que esta seja submergida em líquidos. Não sujeites as baterias a choques mecânicos.
- As baterias de iões de lítio e os produtos que contêm este tipo de bateria estão sujeitos a regulamentações de transporte rigorosas. Caso seja necessário expedir este produto (com a bateria incluída) para fins de reparação, mudança de local ou outro motivo, é obrigatório consultar a secção de resolução de problemas do guia do proprietário ou contactar o Apoio ao Cliente para obter as instruções de expedição.
- Examina periodicamente o módulo da bateria para identificares sinais de danos ou fugas. Não efetues o carregamento de módulos de bateria danificados ou que apresentem fugas e não permitas que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Caso tenha havido contacto, lava a área afetada com água em abundância e consulta um médico. Coloca a bateria num saco de plástico selado e recicla-a ou descarta-a de forma segura, de acordo com os regulamentos ambientais locais. Alternativamente, podes devolvê-la num Centro de Assistência da iRobot autorizado local para ser descartada.
- Mantém o módulo de bateria limpo e seco. Limpa os terminais da bateria ou da célula com um pano limpo e seco se ficarem sujos.



CUIDADO

- A utilização da bateria por crianças deve ser supervisionada. Procura imediatamente ajuda médica se uma célula ou uma bateria forem engolidas.

ADVERTÊNCIA

- Antes de reciclares ou descartares o módulo da bateria, remove-o do robot.
- Para obter os melhores resultados, utiliza exclusivamente a bateria de iões de lítio iRobot fornecida com o robot.

- Não utilizes baterias não recarregáveis. Utiliza exclusivamente a bateria recarregável fornecida com o aparelho. Para substituição, adquire uma bateria iRobot idêntica ou contacta o Apoio ao Cliente da iRobot para conheceres as opções de bateria alternativas.
- Antes de guardares o robot durante longos períodos de tempo, carrega e remove a bateria e os acessórios.



SOLUÇÃO DE LIMPEZA

AVISO

- Os produtos de limpeza domésticos são seguros quando usados e armazenados de acordo com as instruções no rótulo. Lê e segue sempre as instruções cuidadosamente.
- Utiliza apenas a solução de limpeza autorizada, disponível em [answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser](https://www.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser).
- Consulta os avisos da solução de limpeza na caixa externa e no frasco da solução



Mantém afastado das crianças



Lava as mãos após a utilização



Mantém longe dos olhos. Se o produto entrar em contacto com os olhos, lava abundantemente com água



RECARGA AUTOMÁTICA DE ÁGUA

AVISO



- Não utilizes o aparelho com cabos ou fichas danificados. Se o aparelho não funcionar corretamente, tiver caído, estiver estragado, tiver sido deixado ao ar livre ou tiver caído em água, contacta um centro de assistência.
- Antes de limpares ou efetuares a manutenção do teu robot, desliga-o sempre da Recarga Automática de Água.
- Carrega o robot apenas com a fonte de alimentação fornecida. A fonte de alimentação fornecida transmite uma tensão de segurança extra-baixa, correspondente aos valores de entrada indicados no robot, de modo a proporcionar um funcionamento seguro.

- Não coloque nenhum objeto nas aberturas. Não utilize o aparelho se qualquer uma das aberturas estiver obstruída; mantém-no limpo de pó, cotão, pelos e qualquer outra substância que possa obstruir a circulação de ar.
- Para impedir que o robot caia pelas escadas, coloca a estação de carregamento a uma distância de, pelo menos, 1,2 metros das escadas.
- Para manter adequadamente a Recarga Automática de Água, não coloque objetos estranhos na Porta da Recarga Automática de Água e assegura-te de que não existem detritos.
- Para evitar riscos devido à reinicialização inadvertida do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que é regularmente ligado e desligado pelo serviço de abastecimento de eletricidade.
- Não despejes líquidos no aparelho e não o mergulhes em água.
- Não permitas que caiam líquidos sobre a Recarga Automática de Água ou que estes entrem na mesma.
- Não utilizes o aparelho ao ar livre ou sobre superfícies molhadas.
- Não permitas que o aparelho seja utilizado como brinquedo. É necessária atenção especial quando é utilizado por crianças ou perto delas.
- Para evitar riscos devido à reinicialização inadvertida do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que é regularmente ligado e desligado pelo serviço de abastecimento de eletricidade.
- Utiliza o aparelho apenas conforme descrito neste manual.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, desliga a Recarga Automática de Água antes de a limpar.
- Mantém a Recarga Automática de Água e o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.
- Para evitar o contacto ou a ingestão acidental de solução de limpeza, não permitas que o reservatório da Recarga Automática de Água seja removido por crianças.
- O reservatório cheio é pesado. Para evitar o risco de ferimentos, adota cuidados adicionais ao inserir ou remover o reservatório. Não permitas que o reservatório seja inserido ou removido por crianças.



CUIDADO

- Carrega apenas a bateria fornecida com o robot. Outros tipos de baterias poderão rebentar e causar ferimentos. Contacta sempre o Apoio ao Cliente da iRobot para obter uma bateria de substituição correta.

ADVERTÊNCIA

- O aparelho não pode ser utilizado com qualquer tipo de transformador de corrente. A utilização de transformadores de energia anula imediatamente a garantia.
- Se viveres numa zona propensa a trovoadas, recomendamos que utilizes proteção antisobrecargas adicional. Poderás proteger a Recarga Automática de Água com um estabilizador de corrente no caso de ocorrência de tempestades elétricas violentas.
- Não utilizes o aparelho sem o saco de pó e/ou os filtros colocados.



Este símbolo na bateria indica que não deve ser depositada no lixo doméstico não separado. Enquanto utilizador final, é da tua responsabilidade eliminar a bateria do aparelho em fim de vida útil de uma forma que respeite o ambiente. Poderás assim:

- (1) devolvê-la ao distribuidor/revendedor a quem compraste; ou
- (2) depositá-la num ponto de recolha designado

A recolha seletiva e a reciclagem de baterias em fim de vida útil, aquando da eliminação, ajudam a preservar os recursos naturais e a garantir que são recicladas de uma forma que protege a saúde humana e o meio ambiente. Para mais informações, contacta o departamento de reciclagem local ou o revendedor a quem compraste originalmente o produto. A eliminação inadequada de baterias em fim de vida útil pode ter efeitos potencialmente negativos no ambiente e na saúde humana devido às substâncias contidas nas baterias e nos acumuladores.



Para conheceres a regulamentação sobre a reciclagem de baterias, acede a call2recycle.org ou contacta o número 1-800-822-8837

Apoio ao Cliente da iRobot

EUA e Canadá

Caso pretendas colocar questões ou fazer comentários sobre o teu produto, contacta a iRobot antes de contactar um revendedor.

Podes começar por visitar global.irobot.com para obteres sugestões de apoio, respostas a perguntas frequentes e informação sobre acessórios. Também encontras estas informações na aplicação iRobot Home. Se continuares a necessitar de assistência, contacta a equipa de Apoio ao Cliente (EUA) através do número (877) 855-8593.

Horário do Apoio ao Cliente da iRobot nos EUA

Segunda a sexta, das 09:00 às 21:00, hora da costa leste dos EUA

Sábado e domingo, das 09:00 às 18:00, hora da costa leste dos EUA

Fora dos EUA e Canadá

Visita global.irobot.com para:

Saberes mais sobre a iRobot no teu país

Obteres sugestões para melhorar o desempenho do teu aparelho

Obteres respostas a perguntas

Contactares o teu centro de apoio local

Informações regulamentares

Declaração de conformidade do fornecedor da FCC

iRobot Corporation

Modelo Roomba: RCA-Y1

Modelo da Estação de Carregamento: ADK-Y1

Roomba

ID da FCC: UFE-RCAY1 e IC: 6652A-RCAY1

Contém a ID da FCC: UFE-AXGY1 e contém IC: 6652A-AXGY1. Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 dos regulamentos da FCC e ICES-003(B)/NMB-003(B).

Estação de Carregamento

Contém a ID da FCC: 2AC7Z-ESPCMINI1 e contém IC: 21098-ESPC3MINI1

Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 dos regulamentos da FCC e ICES-003(B)/NMB-003(B).

A utilização está sujeita às seguintes duas condições: (1) Este dispositivo não poderá causar interferência nociva e (2) este dispositivo deve poder aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a que possa provocar um funcionamento indesejado.

Este dispositivo mantém a conformidade com os padrões RSS de dispensa de licença da Indústria do Canadá. A utilização está sujeita às seguintes duas condições: 1) Este dispositivo não poderá causar interferência e 2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo a que possa provocar um funcionamento indesejado do dispositivo.

- As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela iRobot Corporation podem anular a autorização do utilizador para operar o equipamento.
- Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de classe B, de acordo com a secção 15 dos regulamentos da FCC, e dos regulamentos ICES-003(B)/NMB-003(B). Estes limites são concebidos para fornecer proteção razoável contra interferências nocivas num ambiente residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais em comunicações por rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência nas comunicações por rádio não irá ocorrer numa instalação em particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de receção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.
- De acordo com os regulamentos da Indústria do Canadá, este transmissor de rádio só pode funcionar com uma antena de um tipo e o ganho máximo (ou mínimo) aprovado para o transmissor pela Indústria do Canadá. Para reduzir a potencial interferência de rádio para outros utilizadores, o tipo de antena e o seu ganho devem ser escolhidos para que a potência equivalente isotropicamente radiada (e.i.r.p.) não seja superior à necessária para uma comunicação bem-sucedida.
- Declaração de exposição à radiação da FCC: Este produto está em conformidade com a norma §2.1091 (b) da FCC no que concerne os limites de exposição à RF de dispositivos móveis, estabelecidos para um ambiente não controlado, e é seguro para o funcionamento pretendido, conforme descrito neste manual. De acordo com os requisitos da FCC, mantém uma distância superior a 20 cm entre qualquer pessoa e o dispositivo anfitrião (robot Roomba Combo*).
- Declaração de exposição à radiação da ISED: Este produto está em conformidade com a norma canadiana RSS-102 no que concerne os limites de exposição à RF de dispositivos móveis, estabelecidos para um ambiente não controlado, e é seguro para o funcionamento pretendido, conforme descrito neste manual. De acordo com os requisitos da ISED, mantém uma distância superior a 20 cm entre qualquer pessoa e o robot.

iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 EUA.
<https://global.irobot.com>

Para conhecer a regulamentação sobre a reciclagem de baterias, acede a call2recycle.org ou contacta o número 1-800-822-8837





©2023 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, EUA. Todos os direitos reservados. iRobot é uma marca comercial registada da iRobot Corporation. Roomba Combo, Clean Base e Dirt Detect são marcas comerciais da iRobot Corporation. Wi-Fi e o logótipo Wi-Fi são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance. Apple e App Store são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. Google Play é uma marca comercial da Google LLC. Bona é uma marca comercial registada da Bona AB Corp.