

Instruções de Segurança

Dicas Gerais de Segurança:

1. Evite temperaturas extremamente altas ou baixas.
2. Manter longe de humidade, chuva ou outros líquidos.
3. Não exponha à luz solar direta.
4. Evite quedas ou impactos fortes.

Bateria e Carregamento:

1. Utilize o carregador e o cabo de alimentação especificados.
2. Mantenha-o afastado de materiais inflamáveis durante o carregamento.
3. Não tente substituir a bateria sozinho.
4. Evite sobrecarregar ou descarregar completamente a bateria.

Segurança Elétrica:

1. Certifique-se de que a tomada elétrica cumpre os requisitos do produto.
2. Evite o contacto com peças elétricas sob tensão.
3. Não utilize em ambientes húmidos.

Saúde e Ambiente:

1. O uso prolongado pode causar cansaço visual ou outros problemas de saúde, faça pausas regulares.
2. Não utilize enquanto estiver a conduzir ou a operar máquinas.
3. Não descarte de forma inadequada; siga as normas locais de reciclagem.

Segurança para crianças:

1. Peças pequenas podem representar um risco de asfixia, manter fora do alcance das crianças.
2. As crianças devem utilizar o produto sob a supervisão de um adulto.

Radiação e Interferência:

1. O produto pode causar interferências eletromagnéticas, evite utilizá-lo perto de equipamentos sensíveis.
2. Cumpra as normas locais relativas aos dispositivos de radiofrequência.

Manutenção e Limpeza:

1. Desligue o dispositivo e desligue-o da tomada antes de o limpar.
2. Não utilize produtos de limpeza corrosivos.

Manuseamento em Emergências:

1. Se o produto emitir fumo, odor ou apresentar qualquer condição anormal, pare de o utilizar imediatamente e desligue-o da tomada.
2. Se a bateria inchar ou verter, evite o contacto direto e siga as normas locais de eliminação.

Utilização da Bateria:

1. As baterias perdem carga gradualmente quando estão inativas. Recarregue-as um ou dois dias antes da utilização. Desligue o produto quando não estiver a ser utilizado para prolongar a vida útil da bateria.
2. O desempenho da bateria diminui em ambientes frios, baterias fracas podem não funcionar corretamente em condições de frio.

Carregamento:

1. Utilize um carregador USB-C compatível (até 45 W) com o cabo USB-C para USB-C incluído para carregar. O tempo de carregamento aumenta quando a temperatura está abaixo de +10 °C (50 °F) ou acima de +35 °C (95 °F). Não carregue o produto quando a temperatura estiver acima de +40 °C (104 °F) ou abaixo de +5 °C (41 °F).
2. É normal que o produto aqueça durante o carregamento ou após a utilização.
3. Para manter a saúde da bateria, carregue-a pelo menos uma vez a cada três meses.

Vida Útil da Bateria:

1. Quando a vida útil da bateria do produto diminui visivelmente, atingiu o fim da sua vida útil e necessita de ser substituída. Contacte a equipa de suporte da Ikaraos ou um distribuidor para obter uma substituição.
2. Períodos prolongados sem carregar podem degradar a qualidade da bateria. Carregue a bateria regularmente.

Armazenamento:

Para armazenamento a longo prazo, carregue a bateria até 1/2 ou 2/3 da sua capacidade e guarde-a à temperatura ambiente.

Adaptador ou Cabo de Alimentação:

1. O adaptador de alimentação é apenas para uso interno.
2. Certifique-se de que o cabo está bem ligado à coluna de som.
3. Desligue a coluna de som antes de desligar o adaptador.
4. Não desmonte o adaptador.
5. Evite colocar o adaptador em locais húmidos ou quentes.
6. Não submeta o adaptador a choques fortes.
7. É normal que o adaptador emita zumbidos ou aqueça durante a utilização.

Uso da tela:

1. Se o ecrã estiver danificado, evite o contacto com o cristal líquido. Se ocorrer algum dos seguintes incidentes, tome as medidas de emergência especificadas.
2. Contacto com a pele: Limpe a zona afetada com um pano, aplique sabão e enxague abundantemente com água.
3. Contacto com os olhos: Enxague o olho afetado com água limpa durante pelo menos 15 minutos e procure ajuda médica.
4. Ingestão: Bocheche abundantemente com água, beba muita água para induzir o vômito e procure ajuda médica.