

Avisos de Segurança

- Mantenha o aparelho afastado de ambientes de água, fogo, humidade ou ambientes quentes.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o aparelho. Se precisar de assistência, entre em contato conosco.
- Não utilize carregador ou cabo USB danificados para carregar o aparelho.
- Não utilize outros carregadores que não os recomendados.
- Não utilize o aparelho onde não são permitidos dispositivos sem fios.
- O adaptador deve ser instalado perto do equipamento e deve ser facilmente acessível.
- Leia e siga as informações de segurança acima referidas ao utilizar o aparelho. Não podemos garantir que não ocorrerão acidentes ou danos devido a uma utilização incorreta do aparelho. Utilize este produto com cuidado.