

Научете повече: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Техническа поддръжка

Ако имате нужда от техническа помощ, моля, посетете нашия официален сайт за поддръжка и се свържете с нашия екип за поддръжка, преди да върнете продуктите, <https://support.reolink.com>.

58.03.008.0252

PT

Instruções de segurança importantes (Para câmaras alimentadas por bateria)

Leia atentamente as instruções antes de utilizar a câmara. Para obter sugestões sobre como prolongar a duração da bateria, visite a nossa publicação de suporte: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36000691893>

1. Carregue a bateria com um carregador de bateria CC 5 V padrão e de alta qualidade ou com um painel solar Reolink. Não é compatível com painéis solares de outras marcas.
2. Substitua apenas por equipamentos e acessórios do mesmo tipo ou equivalentes, recomendados pelo fabricante. A utilização de um tipo incorreto representa um risco de explosão.
3. Não retire uma bateria integrada da câmara.
4. Carregue a bateria apenas em temperaturas entre 0 °C e 45 °C. E utilize-a apenas em temperaturas entre -10 °C e 55 °C.
5. Não carregue, utilize nem guarde uma câmara a pilhas perto de fontes de calor, tais como aquecedores, placas de cozinha, aparelhos de cozinha, ferros de engomar, radiadores nem lareiras. O calor extremo pode provocar uma explosão.
6. Não exponha a câmara com uma bateria a ambientes de pressão de ar extremamente baixa, pois pode provocar uma explosão.
7. Não coloque a câmara com a bateria em zonas de natureza selvagem quentes nem a exponha a relâmpagos, pois existe o risco de incêndio.
8. Não bata nem comprima fortemente a câmara com bateria, pois existe o risco de incêndio ou explosão.
9. Não utilize a bateria se esta aparentar estar danificada, inchada ou comprimida de alguma forma (por exemplo, com fugas, a emitir odores, amolgada, corroida, enferrujada, rachada, inchada, derretida ou riscada).
10. Mantenha a câmara e a bateria afastadas do alcance das crianças.
11. Não ingerir nem engolir a bateria. Se a bateria for ingerida ou engolida, pode provocar queimaduras e danos internos graves. Procure imediatamente assistência médica se suspeitar que a bateria foi ingerida ou colocada dentro de qualquer parte do corpo.
12. Não tente desmontar, reparar nem alterar a câmara ou a bateria sem auxílio.
13. Mantenha a porta de carregamento seca, limpa e sem quaisquer detritos. Depois de a bateria estar totalmente carregada, tape-a com o tampão de borracha.
14. Siga sempre as leis e regulamentos de segurança locais quando utilizar a câmara.
15. Siga sempre as leis locais de resíduos e reciclagem para eliminar as pilhas usadas.

Instruções de segurança importantes (Para câmaras alimentadas por bateria)

Leia atentamente as instruções antes de utilizar o dispositivo.

1. Substitua apenas por acessórios do mesmo tipo ou equivalente, recomendados pelo Reolink.
2. Não utilize o dispositivo num ambiente que exceda a gama de temperaturas recomendada.
3. Não utilize o dispositivo num ambiente que exceda o intervalo de humidade recomendada.
4. Não tente desmontar, reparar nem alterar o dispositivo sem auxílio.
5. Siga sempre as leis e regulamentos de segurança locais quando utilizar o dispositivo.
6. O dispositivo contém (ou é fornecido com) pequenas componentes, pequenos elementos de plástico e outras peças pequenas que podem provocar perigo de asfixia. Mantenha o dispositivo e os respetivos acessórios fora do alcance das crianças. Consulte imediatamente um médico em caso de ingestão de peças pequenas.
7. O dispositivo contém (ou é fornecido com) cabos ou fios que podem causar riscos de estrangulamento. Mantenha o dispositivo e os respetivos acessórios fora do alcance das crianças.

Isenção de responsabilidade (Para câmara Wi-Fi com fios)

Na medida máxima permitida pela lei aplicável, este documento e o produto descrito, com o respetivo hardware, software, firmware e serviços, são fornecidos "tal como estão" e "conforme disponíveis", com todas as falhas e sem qualquer tipo de garantia. A Reolink rejeita todas as garantias, expressas ou implícitas, incluindo, entre outras, garantias de comercialização, qualidade satisfatória, adequação a um determinado fim, exatidão e não violação de direitos de terceiros. Em caso algum a Reolink, os seus diretores, funcionários, empregados ou agentes serão responsáveis perante o utilizador por quaisquer danos especiais, consequenciais, incidentais ou indiretos, incluindo, entre outros, danos por perda de lucros comerciais, interrupção de negócios ou perda de dados ou documentação, relacionados com a utilização

deste produto, mesmo que a Reolink tenha sido avisada da possibilidade de tais danos.

Na medida do permitido pela lei aplicável, a utilização dos produtos e serviços Reolink é feita por sua conta e risco e o utilizador assume todos os riscos associados ao acesso à Internet. A Reolink não assume qualquer responsabilidade por funcionamento anómalo, fuga de privacidade ou outros danos resultantes de ataques informáticos, ataques de hackers, inspeções de vírus ou outros riscos de segurança na Internet. No entanto, a Reolink fornecerá apoio técnico atempado, se necessário.

As leis e regulamentos relacionados com este produto variam consoante a jurisdição. Antes de utilizar este produto, verifique todas as leis e regulamentos relevantes na sua jurisdição para garantir que a sua utilização está em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Durante a utilização do produto, o utilizador deve cumprir as leis e regulamentos locais relevantes. A Reolink não é responsável por qualquer utilização ilegal ou incorreta nem pelas suas consequências. A Reolink não se responsabiliza no caso de este produto ser utilizado para fins ilegítimos, tais como violação de direitos de terceiros, tratamento médico, equipamento de segurança ou outras situações em que a falta do produto possa provocar a morte ou ferimentos pessoais, ou para armas de destruição maciça, armas químicas e biológicas, explosão nuclear e quaisquer utilizações não seguras de energia nuclear ou fins anti-humanidade. Em caso de conflito entre o presente manual e a legislação aplicável, prevalece esta última.

Notificação de conformidade



Pelo presente, a REOLINK INNOVATION LIMITED declara que este dispositivo está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE e do Reino Unido encontra-se disponível no seguinte endereço Internet: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informações sobre a exposição à radiofrequência: O nível de exposição máxima admissível (MPE) foi calculado com base numa distância de 20 cm entre o dispositivo e o corpo humano. Para manter a conformidade com o requisito de exposição à RF, utilize um produto que mantenha uma distância de 20 cm entre o dispositivo e o corpo humano.

Frequência de funcionamento Wi-Fi

FREQUÊNCIA DE FUNCIONAMENTO:
Potência de RF 2412-2472 MHz <20 dBm (EIRP)



As funções dos sistemas de acesso sem fios, incluindo as redes locais via rádio (WAS/RLAN) na banda 5150-5350 MHz para este dispositivo, estão limitadas à utilização em interiores em todos os países da União Europeia (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/UK(NL))



Eliminação correta deste produto

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes de uma eliminação descontrolada dos resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde o produto foi comprado. Podem levar este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

Garantia limitada

Este produto é fornecido com uma garantia limitada de 2 anos, válida apenas se for adquirido na loja oficial Reolink ou num revendedor autorizado Reolink. Saiba mais em: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: Esperamos que goste da nova compra. Mas se não estiver satisfeito com o produto e tentacionar devolvê-lo, sugerimos vivamente que reponha as predefinições de fábrica da câmara e retire o cartão SD inserido antes de o devolver.

Termos e privacidade

A utilização do produto está sujeita ao acordo do utilizador relativamente aos Termos de serviço e à Política de privacidade em reolink.com

Termos de serviço

Ao utilizar o software do produto que está integrado no produto Reolink, o utilizador concorda com os termos e condições entre si e a Reolink. Saiba mais em: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Suporte técnico

Se necessitar de ajuda técnica, visite o nosso Web site oficial do suporte e contacte a nossa equipa de suporte antes de devolver os produtos, <https://support.reolink.com>.



58.03.008.0341