

AKASO BRAVE 4 PRO

Instruções de Segurança

Por favor, passe algum tempo se familiarizando com este manual primeiro para que você aproveite ao máximo os recursos da sua câmera.

1. Esta câmera é um produto preciso. Por favor, proteja-o de cair ou colidir no caso de estar muito danificado.
2. Por favor, coloque esta câmera longe de máquinas ou outros ricos em fortes campos magnéticos ou potência, como motores ou ímanes.
3. Certifique-se de que a câmera funciona à sua temperatura de funcionamento. Não o deixe exposto a áreas de alta ou baixa temperatura por um longo período de tempo, caso sua vida útil seja encurtada.
4. Por favor, certifique-se de fixar com segurança a câmera de ação ao estojo à prova d'água antes de mergulhar, caso a água vazze, causando mau funcionamento nele.
5. Por favor, não carregue a bateria por um longo período de tempo. Mantenha-o longe de crianças e animais de estimação em caso de qualquer incidente.
6. Por favor, tire a bateria da câmera se você não vai usá-la por um longo período de tempo.
7. Por favor, guarde esta câmera longe de quaisquer metais afiados e compartimentos molhados. Dica: Caso sua câmera não funcione normalmente ou encontre algum problema de qualidade de foto ou vídeo, não hesite em entrar em contato com o apoio ao cliente para obter ajuda enviando e-mail para nosso endereço de e-mail oficial cs@akasotech.com.