

AKASO 360

Instruções de Segurança

Recomendamos que dedique algum tempo a familiarizar-se com este manual para tirar o máximo partido das funcionalidades da sua câmara e utilizá-la em segurança. É importante atualizar regularmente o firmware da câmara. Para isso, conecte a câmara à aplicação AKASO 360 através do Wifi da própria câmara para descarregar e instalar a versão mais recente do firmware.

1. Esta câmara é um equipamento de precisão. Proteja-a de quedas ou impactos para evitar danos.
2. Evite riscar ou partir a lente. Se o vidro da lente se danificar, manuseie-o com cuidado para evitar ferimentos.
3. Guarde a câmara longe de dispositivos ou objetos com campos magnéticos ou fontes de energia fortes, como motores ou ímanes.
4. Para sua segurança, evite utilizar a câmara durante trovoadas.
5. Certifique-se de que a câmara funciona dentro do intervalo de temperaturas recomendado. Evite deixá-la exposta a temperaturas muito altas ou muito baixas durante períodos prolongados, pois isso pode reduzir a sua vida útil.
6. Evite mudanças bruscas de temperatura ou de humidade para prevenir a formação de condensação na câmara ou no seu interior.
7. Evite carregar a câmara por períodos prolongados. Durante o carregamento, mantenha a câmara fora do alcance de crianças e animais de estimação para prevenir acidentes.
8. Retire a bateria da câmara se não a for utilizar durante um longo período.
9. Guarde a câmara afastada de objetos cortantes e de locais com humidade.
10. Mantenha a AKASO 360 afastada de ambientes com pó ou areia.
11. Não tente desmontar ou reparar a câmara por conta própria. Reparações não autorizadas podem anular a garantia e causar danos adicionais.