

Avisos de Segurança -

8485981	4250255104404	AGFAPHOTO
---------	---------------	-----------

1. Uso de Bateria:

- A câmara utiliza **1 pilha AAA** para alimentar o flash.
- **Nunca misture pilhas novas com usadas** ou de tipos diferentes.
- **Remova a pilha** se não for usar a câmara por um longo período para evitar vazamentos.

2. Manuseio do Filme:

- Utilize apenas **filmes de 35mm compatíveis** (ISO 200, 400 ou 800).
- **Evite abrir a tampa traseira** da câmara após carregar o filme, pois isso pode expor e danificar as fotos.

3. Ambiente de Uso:

- Não exponha a câmara à **água, umidade excessiva ou calor extremo**.
- Guarde em local seco e fresco quando não estiver em uso.

4. Flash Integrado:

- O flash pode disparar automaticamente. **Evite olhar diretamente para ele** ao tirar fotos.
- **Não utilize o flash próximo aos olhos de pessoas ou animais.**

5. Limpeza e Manutenção:

- Limpe a lente com um pano macio e seco.
- **Não utilize produtos químicos agressivos** ou abrasivos.

8296788	4250255104442	AGFA
8296786	4250255104251	AGFA
8296785	4250255104213	AGFA

1. Bateria (para o flash):

- Usa **1 pilha AAA**.
- **Não misture pilhas novas e usadas.**
- **Remova a pilha** se não for usar a câmara por um tempo prolongado.

2. Filme:

- Compatível com **filme 35mm padrão** (ISO 200, 400 ou 800).
 - **Evite abrir a tampa traseira** após carregar o filme para não expor as fotos.

3. Ambiente de uso:

- **Não exponha à água, calor extremo ou poeira.**
- Guarde em local seco e fresco.

4. Flash:

- **Evite olhar diretamente para o flash.**
- **Não dispare o flash perto dos olhos** de pessoas ou animais.

5. **Limpeza:**

- Use um pano macio e seco para limpar a lente.
- **Não use produtos químicos agressivos.**